

FWSG 225 schilapparaat

Beknopte gebruiksaanwijzing

Rotatieschiller voor PE en PE-X buizen d75 - d250

Deze beknopte gebruiksaanwijzing geeft inzicht in de werking van het apparaat. Gebruik het apparaat volgens de bedieningshandleiding.

FWSG FWSG Schilapparaat

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Rolgreep | 5. Stergreep |
| 2. Schilmes | 6. Geleidingsrollen |
| 3. Huis | 7. Schilmeshuis |
| 4. Klemrollen | 8. Schilmeshouder |



Stap

- Buis schoon maken.
- Laszone afmeten en markeren met FRIALEN markeerstift. Verwijder minimaal 20 mm extra op de insteekdiepte. Dit geeft de mogelijkheid om na het lassen te bewijzen dat de oxidehuid volgens de richtlijn is verwijderd.
- Schilapparaat bij de rolgreep (1) nemen en naar beneden richten. Schilapparaat links om zwengele tot de markering voor de gewenste diameter is bereikt (afb. 2). Voorkom dat het schilmes (2) tegen de klemrollen (4) stoot! Indien nodig de klemrollen openen door de stergreep (5) links om te draaien.
- Controleer elke 5 tot 10 omwentelingen of de markering is bereikt. Het nummer van de diameter bij de markering moet zichtbaar zijn. De markeringslijn wordt uitgelijnd met het huis (3).
- Schilapparaat over de buis plaatsen zodat de klemrollen (4) aan de binnenzijde van de buis zijn en het schilmes (2) aan de buitenzijde (afb. 4). Stergreep (5) rechtersom aandraaien tot de geleidingsrollen (6) en schilmes (3) stevig op de buis aangedrukt worden. Bij ovale buis de kleinste diameter nemen.
- Schilapparaat om de buis draaien met de klok mee. Gelijktijdig draaien tot het einde is bereikt. Tijdens het schillen het apparaat tegen het buiseinde duwen zodat het schilapparaat niet kantelt.
- Stergreep (2) links om losdraaien. Schilapparaat wegnemen van de buis.
 - Spaan verwijderen. Schilresultaat controleren.
 - Uiteinde van de buis uitwendig en inwendig ontbramen. Hiervoor kan een handschraper worden gebruikt.
 - Voor het lassen buis reinigen met PE-reiniger. Uitsluitend met absorberend, niet rafelend en niet ingekleurd papier.



Akatherm BV
 Industrieterrein 11
 Postbus 7149
 5980 AC Panningen

Tel 077 30 88 650
 Fax 077 30 75 232

info@akatherm.nl
 www.akatherm.nl



FWSG 225 schilapparaat

Bij onvolledige verwijdering van de oxidehuid nogmaals schillen (vanaf punt 4).

- ▶ Maximaal 2 keer schillen.
- ▶ Verwijdering van een overmatig dikke spaan kan een te grote ringspleet opleveren die bij het lassen niet of onvolledig wordt gesloten.
- ▶ Indien na 2 keer schillen de oxidehuid niet volledig is verwijderd:
 - Schilmes (2) controleren en indien nodig vervangen.
 - Het schilmes is aan slijtage onderhevig.
- ▶ Controleer regelmatig de dikte van de spaan met een schuifmaat.
- ▶ Messen dienen te worden vervangen wanneer ze niet meer functioneren of onvoldoende scherp zijn.

Schilapparaat	Spaandikte	Maximale ringspleet
FWSG 225	0,25 - 0,35 mm	0,40 mm

Schilmes vervangen

Let op!

Gevaar voor letsel door het schilmes. Uitsluitend een blauw gekleurd schilmes plaatsen.

- ▶ TORX-schroef met TORX-sleutel los draaien
- ▶ Schilmes verwijderen
- ▶ Nieuw schilmes plaatsen
- ▶ TORX-schroef met TORX-sleutel vast draaien

Set reservemes	Artikelnummer
FWSGE 3	613322

Tips voor beheer

- ▶ Bescherm het schilmes tegen beschadiging.
- ▶ Bewaar en transporteer de lasapparaten en gereedschappen uitsluitend in de daarbij geleverde transportkoffers. Droog en schoon. Reinig gereedschappen na elke klus, zo voorkomt u (afhankelijk van het materiaal) schimmel en roest.
- ▶ Let u er ook op dat wanneer u uw apparaten en gereedschappen lange tijd niet gebruikt niet onderhevig zijn aan grote temperatuurschommelingen (bv. in de bus) en dat de koffers zo nu en dan worden geopend. Waarom? Omdat er bij de temperatuurschommelingen condens wordt gevormd die tot ongewenste gevolgen kan leiden.
- ▶ Schilapparaten; vochtige en vervuilde apparaten schoon maken met een droge doek. Moeilijk te bereiken plaatsen kunnen met luchtdruk worden uitgeblazen (veiligheidsbril dragen). Looprollen bij merkbare vervuiling van de groeven met een staalborstel reinigen. Telescopisch- en spanelement en buitenste looprollen gedurende de levensduur regelmatig behandelen met FRIATEC oliespray. Druppels met een doek verwijderen.

Garantie

Garantie van 12 maanden. Uitgesloten zijn:

- ▶ Het schilmes
- ▶ Delen die aan overmatige slijtage zijn blootgesteld.

Het apparaat dient tegen vervuiling te worden beschermd.

Het schilapparaat FWSG 225 voldoet aan het FRIALEN kwaliteitssysteem en is voor levering getest op haar functionaliteit. Wij adviseren het apparaat jaarlijks te laten controleren door een FRIATEC servicecentrum.

Voor onderhoud telefonisch contact opnemen met FRIATEC Service en Onderhoud.